

ポップコーンマシン



ポップコーンマシンA

サイズ：W540×D540×H780

重量：30kg

電源：100V 1325W

能力：270g/3～4分



ガラスに注意！

ガラス面は割れ易いので叩いたり乱暴に扱わないで下さい。

カドに注意！

ステンレスの鋭利な角や縁は、手を切る恐れがあります。

【ご使用方法】

- ① 機械の電源コードを100Vのコンセントに差し込みます。
- ② 保温とヒーターのスイッチをONにします。
- ③ ヒーターのスイッチが入ってから10分くらいで適温となります。
- ④ 釜に油を大さじ3杯入れ、モーターのスイッチをいれます。
- ⑤ コーン豆120g（湯飲み茶碗1杯分）を釜に入れます。
- ⑥ コーンのはじける音が止まったら釜を反転させ釜の中のコーンを下に落とします。
- ⑦ 釜を元に戻し、油・豆を入れ連続運転します。

※ 塩等の味付けは必ず下に落としてから行ってください。
釜の中ではしないでください。

【ご使用上の注意】

1. できるだけ水平の所でご使用下さい。
2. 使用する食用油の量が少ないと、コゲの原因になります。
3. 材料豆はポップコーン豆以外は使用できません。
4. 掃除は暖かいうちに、やわらかい乾いた布で拭きとって下さい。
5. 本体の一部は高温になりますので、清潔な軍手等を使用して安全に操作して下さい。使わない時は、必ずコードをコンセントからはずして下さい。